

Bobiniarka MAESTRO 4S/450, długość cięcia do 450 mm



Rozstaw ostrzy wprowadzany jest na panelu sterowania i regulowany silnikiem. Można ustawić do 9 programów. Długość cięcia jest regulowana bezstopniowo za pomocą wyłączników krańcowych. W celu prewencyjnej konserwacji noży wyświetlana jest wydajność cięcia. Przy jednokrotnym przejściu rowka punktowego wrażliwe elementy znajdujące się w pobliżu rowka punktowego mogą zostać uszkodzone przez naprężenia rozciągające i ściskające. Dwukrotne przejście przez rowek punktowy z silnikowym przestawieniem odstępów ostrzy już znacznie minimalizuje naprężenia. Jakość zmontowanych płytek PCB ulega znacznej poprawie.

- Zasada rozdzielania: strona montażowa - nóż rolkowy, strona lutownicza - nóż liniowy
- Proces cięcia: optymalizacja ścieżki, napęd silnikowy
- Prędkość rozdzielania: 300, 500 mm/s, przełączane
- Materiały: FR4
- Wysokość komponentów: strona umieszczenia/przylutowania do 34 mm
- Długość separacji: 450 mm

- Głębokość stołu depozytowego 200 mm
- Start: przejazd do pozycji
- 9 programów
- Cięcie etapy 1-5
- Odstępy między ostrzami 0,9 - 0,05 mm
- Klawisz: Odblokowanie wyboru programu
- Wydajność cięcia na wyświetlaczu: do 99 km
- DEL: Resetowanie kroków
- Wyłącznik sieciowy: ON/OFF
- Przełącznik nożny: rozłączenie START
- Wyłącznik bezpieczeństwa: Wyłącznik awaryjny
- Napięcie: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Poziom ciśnienia akustycznego emisji: LpA <70 dB (A)
- W x D x H: 702 x 434 x 425 mm
- Waga: 38 kg
- Certyfikaty CE, FCC klasa A

numer pozycji	WL28938
Model	MAESTRO 4S - 450
Linia modelowa	MAESTRO 4S
Producent	CAB
Numer artykułu producenta	8936800
Zakres dostawy	maszyna do odparafinowania Kabel sieciowy typu E+F, długość 1,8 m Przełącznik nożny Klucz sześciokątny 2 mm Stół podporowy wraz z zestawem montażowym Urządzenie pomiarowe Instrukcja obsługi DE/EN
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Zgodność z ESD	nie