


Automatyczne podawanie drutu lutowniczego



- do automatycznego transportu drutu lutowniczego i jest sterowany przez komputer PC/PIC.
- Aby nawiązać komunikację pomiędzy podajnikiem lutowniczym SFR a robotem (PC lub PLC), należy pobrać protokół komunikacyjny dla SFR ze strony www.jbctools.com/jbcsoftware.html.
- Parametry sterowania, takie jak długość drutu i prędkość dozowania, można dostosować do własnych potrzeb.
- Posiada czujnik detektora drutu, a w przypadku błędu w transporcie system informuje o tym fakcie "zatkany" lub "użyty".
- Automatyczny podajnik drutu lutowniczego jest kompatybilny z różnymi zestawami prowadzącymi drut lutowniczy GSFR, które są dostępne dla różnych średnic drutu oraz z perforacją lub bez perforacji drutu lutowniczego.
- Zestawy prowadzące GSFR nie wchodzą w skład zestawu.

numer pozycji **WL47133**

Model SFR-B

Producent JBC

Numer artykułu producenta SFR-B

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka