

Clean Card PRO, kit de démarrage, 25 cartes de contrôle, bouteille PET, carte illustrée, test rapide d'hygiène



Clean Card® PRO : test d'hygiène rapide en seulement 30 secondes !

Propre ou pas propre ? Ce qui est insidieux avec les germes, c'est qu'on ne peut pas les voir. Ils sont invisibles à l'œil nu et les déficits de nettoyage passent donc souvent inaperçus, mais il existe désormais une solution. La Clean Card® PRO rend visibles les résidus de protéines et de produits de nettoyage qui peuvent être un terrain propice aux germes. Un jeu d'enfant et en seulement 30 secondes !

La Clean Card® PRO est un excellent instrument pour tous ceux qui travaillent dans des domaines sensibles en matière d'hygiène. Elle constitue une mesure de contrôle simple et fiable qui peut être effectuée à tout moment en un clin d'œil.

Auto-contrôle rapide et simple pour vérifier la qualité du nettoyage révèle les déficits de nettoyage/désinfection - en seulement 30 secondes ! optimise l'hygiène et la propreté dans l'entreprise idéal comme instrument de formation pour sensibiliser le personnel motivation supplémentaire grâce à une visualisation rapide idéal pour répondre aux

exigences légales selon HACCP et les bonnes pratiques d'hygiène intégrable dans les plans d'hygiène ISO, IFS, BRC ou internes avec référence à la norme DIN 10516 documentation avec protocole de test Clean Card® PRO nettoyage ultérieur facile permet d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent peut être éliminé avec les autres déchets recommandé par l'association fédérale des contrôleurs de denrées alimentaires e. V.

Comment fonctionne la Clean Card® PRO...

1) Préparation :

Versez de l'eau potable fraîche (froide ou à température ambiante) ou de l'eau distillée dans le flacon en plastique fourni. Fermez le flacon avec la tête de pulvérisation correspondante. Retirez ensuite la Clean Card® PRO de la boîte, mais sans toucher la partie jaune perforée de la carte test avec les doigts.

2) Exécution :

Humidifiez la surface à contrôler en l'aspergeant brièvement d'eau à deux ou trois reprises. Frottez vigoureusement la carte de test sur la zone humidifiée à plusieurs reprises et appuyez fermement la partie perforée de la carte contre la surface à tester. La carte test doit absorber toute l'humidité. Remarques : La zone de test doit idéalement mesurer environ 10 x 10 cm. Vaporisez l'eau uniquement sur la surface à tester et jamais directement sur la carte de test. N'utilisez la Clean Card® PRO qu'une seule fois, car un test utilisé ne donne pas de résultats fiables.

3) Évaluation :

Attendez 30 secondes et comparez la réaction colorée avec la carte d'évaluation jointe. Un changement de couleur dans un seul des cercles suffit à prouver qu'il s'agit d'une surface contaminée. La Clean Card® PRO est un test protéinique qui réagit à une quantité de protéines à partir d'env. 25

$\mu\text{g} / 100 \text{ cm}^2$. Plus le bleu des cercles colorés est foncé, plus la quantité de protéines détectée est importante. Contenu de la livraison :

25 cartes de contrôle Bouteille en plastique avec tête de pulvérisation Tableau d'évaluation Mode d'emploi

- Test d'hygiène rapide en seulement 30 secondes
- pour contrôler la qualité du nettoyage
- test d'abrasion facile à réaliser
- recommandé par l'association fédérale des contrôleurs alimentaires
- documentation avec protocole de test Clean Card PRO

Numéro d'article	WL49677
Modèle	31510
Fabricant	FRANZ MENSCH

Numéro d'article du fabricant	31510
Données du fabricant du GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Batterie incluse	non