

HygoClean testprotocol voor Clean Card PRO, pad met 50 vellen, DIN A4, 4 kleuren, 80g/m².



Clean Card® PRO: Hygiëne-sneltest in slechts 30 seconden!

Schoon of niet schoon? Het lastige van ziektekiemen is dat je ze niet kunt zien. Ze zijn onzichtbaar voor het menselijk oog en daarom worden schoonmaakgebreken helaas vaak niet eens opgemerkt. Maar nu is er een remedie. De Clean Card® PRO maakt eiwit- en wasmiddelresten, die broedplaatsen voor ziektekiemen kunnen zijn, zichtbaar. Makkelijk als taart en in slechts 30 seconden!

De Clean Card® PRO is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die in hygiënegevoelige ruimten werkt. Bijvoorbeeld keuken, gastronomie, voedselgebieden of geneeskunde. Het is een eenvoudige en betrouwbare controlemaatregel die in een handomdraai kan worden uitgevoerd.

snelle en eenvoudige zelfcontrole om de reinigingskwaliteit te controleren brengt reinigings-/desinfectietekorten aan het licht - in slechts 30 seconden! optimaliseert de hygiëne en reinheid in het bedrijf ideaal als opleidingsinstrument om het personeel extra

te motiveren door een snelle visualisatie ideaal om te voldoen aan de wettelijke vereisten volgens HACCP en goede hygiënepraktijken kan worden geïntegreerd in ISO-, IFS-, BRC- of interne hygiëneplannen met verwijzing naar DIN 10516 documentatie met Clean Card® PRO-testprotocol eenvoudige herreiniging bespaart tijd, moeite en geld kan worden weggegooid bij het door het Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e. V. (federale vereniging van levensmiddeleninspecteurs) aanbevolen restafval.

Hoe de Clean Card® PRO werkt...

1) Voorbereiding:

Vul vers drinkwater (koud of kamertemperatuur) of gedestilleerd water in de meegeleverde plastic fles. Sluit de fles met de juiste spuitkop. Neem vervolgens de Clean Card® PRO uit de doos, maar zonder het geperforeerde gele deel van de testkaart met uw vingers aan te raken.

2.) Procedure:

Bevochtig het te testen oppervlak door het twee tot drie keer kort met water te besproeien. Wrijf de testkaart enkele malen krachtig over het bevochtigde oppervlak en druk het geperforeerde deel van de kaart stevig tegen het te testen oppervlak. De testkaart moet al het vocht absorberen. Hints: Het testgebied is idealiter ongeveer 10 x 10 cm groot. Spuit het water alleen op het te testen oppervlak en nooit rechtstreeks op de testkaart. Gebruik de Clean Card® PRO slechts eenmaal, omdat een gebruikte test geen betrouwbare resultaten oplevert.

3e) Evaluatie:

Wacht 30 seconden en vergelijk de kleurreactie met de bijgevoegde evaluatiekaart. Een kleurverandering in slechts één van de cirkels is voldoende als bewijs van een besmet gebied. De Clean Card® PRO is een eiwittest die reageert op een hoeveelheid eiwit vanaf ca. 25

µg / 100 cm². Hoe donkerder het blauw van de kleurencirkels, hoe meer eiwit er werd gedetecteerd. Omvang van de levering:

DIN A4 onderlegger met 50 vellen

- Hygiënische sneltest in slechts 30 seconden
- Papier
- DIN A4 onderlegger met 50 vellen

Artikelnr.	WL49673
Model	HygoClean-31500
Fabrikant	FRANZ MENSCH
Fabrikant artikelnr.	31500
GPSR-fabrikantgegevens	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

