

## Tickopur détergent neutre concentré, R30 / 5 litres



### Nettoyant neutre

Pour le nettoyage et le dégraissage particulièrement doux des machines démontées et non démontées, des pièces d'outils, de verre et de céramique dans l'industrie, l'artisanat et les laboratoires.

TICKOPUR R 30 est spécialement conçu pour le nettoyage dans les appareils à ultrasons SONOREX, mais peut également être utilisé pour le nettoyage par immersion, par essuyage et à haute pression. Utilisé correctement, il garantit un nettoyage rapide et respectueux des matériaux.

### TICKOPUR R 30 élimine :

les résidus légers de ponçage, de polissage et de rodage, les salissures huileuses et grasses, la suie, etc. des pièces et appareils en métal, également en métal léger, verre, céramique, plastique, caoutchouc, etc.

- Concentration d'utilisation

Products for the electronic industry



- Application avec ultrasons
- Dosage : 1 - 5 %.
- Durée de l'ultrason : 1 - 10 minutes
- température : 20 - 80 °C

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL10486</b>
Modèle	R30 / 5 Liter
Fabricant	Dr. H. Stamm
Numéro d'article du fabricant	811
Données du fabricant du GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

