

Protocole de test HygoClean pour Clean Card PRO, bloc de 50 feuilles, DIN A4, 4 couleurs, 80g/m².



Clean Card[®] PRO : test d'hygiène rapide en seulement 30 secondes !

Propre ou pas propre ? Ce qui est insidieux avec les germes, c'est qu'on ne peut pas les voir. Ils sont invisibles pour l'œil humain et c'est pourquoi les déficits de nettoyage passent malheureusement souvent inaperçus. Mais il existe désormais un remède. La Clean Card[®] PRO rend visibles les résidus de protéines et de détergents qui peuvent être un terrain propice aux germes. Un jeu d'enfant et en seulement 30 secondes !

La Clean Card[®] PRO est un excellent instrument pour tous ceux qui travaillent dans des domaines sensibles en matière d'hygiène. Par exemple, la cuisine, la gastronomie, les secteurs alimentaires ou la médecine. C'est une mesure de contrôle simple et fiable qui peut être effectuée à tout moment en un clin d'œil.

autocontrôle rapide et simple pour vérifier la qualité du nettoyage révèle les déficits de nettoyage/désinfection - en seulement 30 secondes ! optimise l'hygiène et la propreté dans l'entreprise idéal comme instrument de formation pour sensibiliser le personnel

motivation supplémentaire grâce à une visualisation rapide idéal pour répondre aux exigences légales selon HACCP et les bonnes pratiques d'hygiène intégrable dans les plans d'hygiène ISO, IFS, BRC ou internes en référence à la norme DIN 10516 documentation avec protocole de test Clean Card® PRO nettoyage ultérieur simple permet d'économiser du temps, des soucis et de l'argent peut être éliminé avec les déchets résiduels recommandé par l'association fédérale des contrôleurs de denrées alimentaires e. V.

Comment fonctionne la Clean Card® PRO...

1) Préparation :

Versez de l'eau potable fraîche (froide ou à température ambiante) ou de l'eau distillée dans le flacon en plastique fourni. Fermez le flacon avec la tête de pulvérisation correspondante. Retirez ensuite la Clean Card® PRO de la boîte, mais sans toucher la partie jaune perforée de la carte test avec les doigts.

2) Exécution :

Humidifiez la surface à contrôler en l'aspergeant brièvement d'eau à deux ou trois reprises. Frottez vigoureusement la carte de test sur la zone humidifiée à plusieurs reprises et appuyez fermement la partie perforée de la carte contre la surface à tester. La carte test doit absorber toute l'humidité. Remarques : La zone de test doit idéalement mesurer environ 10 x 10 cm. Vaporisez l'eau uniquement sur la surface à tester et jamais directement sur la carte de test. N'utilisez la Clean Card® PRO qu'une seule fois, car un test utilisé ne donne pas de résultats fiables.

3) Évaluation :

Attendez 30 secondes et comparez la réaction colorée avec la carte d'évaluation jointe. Un changement de couleur dans un seul des cercles suffit à prouver qu'il s'agit d'une surface contaminée. La Clean Card® PRO est un test protéinique qui réagit à une quantité de protéines à partir d'env. 25

$\mu\text{g} / 100 \text{ cm}^2$. Plus le bleu des cercles colorés est foncé, plus la quantité de protéines détectée est importante. Contenu de la livraison :

Bloc DIN A4 de 50 feuilles

- Test d'hygiène rapide en seulement 30 secondes
- Papier
- Bloc DIN A4 de 50 feuilles

Numéro d'article	WL49673
Modèle	HygoClean-31500
Fabricant	FRANZ MENSCH
Numéro d'article du fabricant	31500
Données du fabricant du GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe

www.franz-mensch.de

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

