

Clean Card PRO, navulset, 50 controlekaarten, fotokaart, hygiënesneltest



Clean Card[®] PRO: Hygiëne-sneltest in slechts 30 seconden! Schoon of niet schoon? Het lastige van ziektekiemen is dat je ze niet kunt zien. Ze zijn onzichtbaar voor het menselijk oog en daarom worden reinigingstekorten vaak niet eens opgemerkt. Maar nu is er een remedie. De Clean Card[®] PRO maakt eiwit- en wasmiddelresten, die broedplaatsen voor ziektekiemen kunnen zijn, zichtbaar. Makkelijk als taart en in slechts 30 seconden! De Clean Card[®] PRO is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die in hygiënegevoelige ruimten werkt. Bijvoorbeeld keuken, gastronomie, voedselgebieden of geneeskunde. Het is een eenvoudige en betrouwbare controlemaatregel die in een handomdraai kan worden uitgevoerd.

snelle en eenvoudige zelfcontrole om de reinigingskwaliteit te controleren brengt reinigings-/desinfectietekorten aan het licht - in slechts 30 seconden! optimaliseert de hygiëne en reinheid in het bedrijf ideaal als opleidingsinstrument om het personeel bewuster te maken extra motivatie door snelle visualisatie ideaal om te voldoen aan de

wettelijke vereisten volgens HACCP en goede hygiënepraktijken kan worden geïntegreerd in ISO-, IFS-, BRC- of interne hygiëneplannen met verwijzing naar DIN 10516 documentatie met Clean Card[®] PRO testprotocol eenvoudige herreiniging bespaart tijd, moeite en geld kan worden afgevoerd met het restafval aanbevolen door de Duitse federale vereniging van voedselinspecteurs e. V.

Hoe de Clean Card[®] PRO werkt...

1) Voorbereiding:

Vul vers drinkwater (koud of kamertemperatuur) of gedestilleerd water in de meegeleverde plastic fles. Sluit de fles met de juiste spuitkop. Neem vervolgens de Clean Card[®] PRO uit de doos, maar zonder het geperforeerde gele deel van de testkaart met uw vingers aan te raken.

2.) Procedure:

Bevochtig het te testen oppervlak door het twee tot drie keer kort met water te besproeien. Wrijf de testkaart enkele malen krachtig over het bevochtigde oppervlak en druk het geperforeerde deel van de kaart stevig tegen het te testen oppervlak. De testkaart moet al het vocht absorberen. Hints: Het testgebied is idealiter ongeveer 10 x 10 cm groot. Spuit het water alleen op het te testen oppervlak en nooit rechtstreeks op de testkaart. Gebruik de Clean Card[®] PRO slechts eenmaal, aangezien een gebruikte test geen betrouwbare resultaten oplevert.

3) Evaluatie:

Wacht 30 seconden en vergelijk de kleurreactie met de bijgevoegde evaluatiekaart. Een kleurverandering in slechts één van de cirkels is voldoende als bewijs van een verontreinigd oppervlak. De Clean Card[®] PRO is een eiwittest die reageert op een hoeveelheid eiwit vanaf ca. 25

$\mu\text{g} / 100 \text{ cm}^2$. Hoe donkerder het blauw van de kleurencirkels, hoe meer eiwit er werd gedetecteerd. Omvang van de levering:

50 controlekaarten Evaluatietabel Gebruiksaanwijzing

- Hygiënische sneltest in slechts 30 seconden
- 50 controlekaarten en fotokaart

Artikelnr.	WL49679
Model	31520
Fabrikant	FRANZ MENSCH
Fabrikant artikelnr.	31520
GPSR-fabrikantgegevens	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de

Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set

