

Czyścik końcówek do robotów ze szczotkami fibrowymi, CLRP



Nie metal

Wykonaj dokładne i delikatne czyszczenie końcówki lutowniczej, aby poprawić transfer ciepła i zmaksymalizować jakość lutowania w czasie krótszym niż 1 sekunda. Dołączone szczotki z włókna CL2008 zapewniają delikatne czyszczenie, które jest wysoce zalecane do regularnego stosowania w celu zwiększenia żywotności grotów lutowniczych.

Cyfrowy sygnał wejściowy z robota wyzwala lub zatrzymuje obrót szczotki.

Otwarcie szczotki umożliwia łatwy dostęp do końcówek lutowniczych i utrzymuje obszar roboczy wolny od ciał obcych (FOD). Pozostałości po lutowaniu są zbierane w dużym pojemniku, który jest łatwy do usunięcia, co wydłuża okresy między konserwacjami i zwiększa wydajność.

Urządzenie do czyszczenia końcówek CLR jest również dostępne ze szczotkami z włókna CL1008 do głębokiego czyszczenia, co jest szczególnie zalecane, gdy wymagana jest

regeneracja końcówek.

- Tryby pracy: Cyfrowy sygnał wejściowy
- Średnica szczotki: Ø 50 mm (1,97 in.)
- Regulacja nachylenia: Umożliwia nachylenie $\pm 35^\circ$ dla robotów kartezyjskich i SCARA.
- Cicha praca: 25 dB przy odległości 30 cm
- Bezpieczeństwo ESD: Zgodność z ANSI/ESD S20.20-2021
- Napięcie (DC): 24 V / 2,5 A

• WYMIARY I WAGA

- Lutowanie selektywne:
 - 172 x 153 x 111 mm / 2,74 kg.
 - 6,77 x 6,02 x 4,37 in / 6,03 lb.
 - Pakiet:
 - 221 x 136 x 126 mm / 3,06 kg.
 - 8,70 x 5,35 x 4,96 cala / 6,75 lb.
-
- 1 CLRP Czyszczenie końcówek do robotów
 - ze szczotkami z włókna (nie metalowymi)

numer pozycji	WL71735
Producent	JBC
Numer artykułu producenta	CLMR-PA
Długość	172 mm
Szerokość	153 mm
Wysokość	111 mm
Długość z opakowaniem	221 mm
Szerokość z opakowaniem	136 mm
Wysokość z opakowaniem	126 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Zgodność z ESD	tak